

RX-8 SE3P HardEngineMount 取扱説明書



ブラケットとマウントを分解します。
写真を参考にゴムを切取ります。



写真を参考に邪魔になるリブを
削ってください。



写真を参考に邪魔になるリブを
削ってください。



プレス機を使用しブラケットから
マウントを分解してください。



分解した純正エンジンマウント




プレス機を使用しブラケットにH・
EM-SE01を圧入してください。



HEM-SE01を圧入完了。



純正エンジンマウントからアルミ
の部品を取外してください。



写真を参考に下面を平らに削
ってください。



写真を参考に下面を平らに削
ってください。



10φのドリルでネジ山をストレ
ートに加工してください。



完成。製作したプレートはエンジ
ンマウント装着時に友締めして
装着してください。



左側装着写真



右側装着写真。

使用時の注意事項

- ・各部の増し締めを規定トルクで、定期的に行ってください。
- ・異常振動や異常音を感じた場合及び、日常点検、保守管理において、変形、破損を発見した場合はただちに使用を中止して走行を行わないで下さい。走行中は、安全な場所に停車して下さい。そしてただちに点検して下さい。

1. 当社オリジナルパーツは全て競技用部品です。
競技用部品は純正部品と違い予期せぬトラブル等が発生することがあります。
2. 一般公道での使用ができない(車検不適合)パーツがあります。
3. 年式、エンジン、仕様等により取り付けの出来ないパーツがあります。
年式の古い車両は年式、グレード等により合わない場合があります。
ボディーの経年変化等によりゆがみ等で合わない車両があります。
上記トラブル等について返品及びクレームには応じかねます。
4. 取付に加工の必要なパーツがあります。
単品では使用できないパーツがあります。
5. 競技用部品につき、クレームには応じかねます。
ご購入後の返品及び交換は出来ません。
6. 商品及び内容は予告無く変更する場合があります。

Anniversary, LLC

有限会社 アニバーサリー・
〒359-0013 埼玉県所沢市城 955-4
TEL 04-2946-0916 FAX 04-2946-0917
HomePage <http://anniversary-llc.com>